

Instrukcja użytkowania

MEBLE OGRODOWE, KOSZE OGRODOWE

Trwałość produktów zależy od sposobu jego użytkowania, przechowywania, regularnej konserwacji, serwisowania i czyszczenia. Nie należy korzystać z mebli ogrodowych jeśli są uszkodzone lub jakiś z elementów nie działa poprawnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem profesjonalnego serwisu, lub poprzez niewłaściwe użytkowanie mebla. Meble ogrodowe są dostarczane w stanie rozłożonym, należy złożyć mebel we własnym zakresie.

Przeznaczenie

- Meble ogrodowe służą do siedzenia i wypoczynku na zewnątrz w sezonie letnim dla osób dorosłych.
- Po sezonie meble powinny być oczyszczone i przechowywane w suchym miejscu o temperaturze dodatniej.
- Meble ogrodowe fotel przeznaczone są do siedzenia jednej osoby.
- Meble ogrodowe typu sofa 2 osobowa przeznaczone są do siedzenia dla 2 osób.
- Meble ogrodowe typu sofa 3 osobowa przeznaczone są do siedzenia dla 3 osób.
- Stolik ogrodowy przeznaczony jest to spożywania posiłków, czytania książki.
- Fotel ogrodowy wiszący 1 osobowy przeznaczony jest do siedzenia dla 1 osoby. Obciążenie maksymalne do 130 kg.
- Fotel ogrodowy wiszący 2 osobowy przeznaczony jest do siedzenia dla 2 osób. Obciążenie maksymalne do 210 kg.
- Leżak ogrodowy przeznaczony jest do leżenia dla 1 osoby. Obciążenie maksymalne do 150 kg.

Konserwacja

1. Meble z technorattan lub metalowe, w przypadku pojawienia zabrudzeń najlepiej przecierać lekko wilgotną szmatką lub zastosować rozcieńczony w ciepłej wodzie łagodny środek myjący np. płyn do mycia naczyń a następnie wytrzeć do sucha.
2. Meble ogrodowe które są pokryte materiałem czyszczymy odkurzaczem, ustawionym na małą moc. Do czyszczenia materiału należy używać delikatnych ssawek ssących.
3. Aby zapobiec rozszerzeniu się zabrudzenia należy czyścić plamę od jej zewnątrz do środka.
4. Chcąc wyczyścić tkaninę tapicerki powinniśmy kupić specjalny środek do tego przeznaczony.
5. Elementy polakierowane powinniśmy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
6. Jeśli na metalowych elementach zauważymy rdzę, należy ją oczyścić i zabezpieczyć to miejsce silikonem, farbą bądź lakierem do metalu, po uprzednim wykonaniu próby.
7. Po sezonie, lub jeśli meble nie będą użytkowane najlepiej od razu je wyczyścić i schować do suchego i zadanego pomieszczenia. Meble ogrodowe należy przechowywać w miejscu o dodatniej temperaturze, nie koniecznie ogrzewanym.
8. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu należy upewnić się czy wszystkie elementy mocujące są dokręcone i czy meble są sprawne.

Warunki użytkowania

1. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 2 metrów do czynnych źródeł ciepła jak grille, ogniska, biokominki.
2. Meble ogrodowe należy ustawiać na twardej i równej powierzchni.
3. Na meblach ogrodowych umieszczać ciężkich elementów np. kamieni.
4. Mebli ogrodowych nie należy podpalać, kleić, spawać .
5. Siadanie na zagłówniku fotela, lub sofy może uszkodzić mebel.
6. Pazury i zęby zwierząt mogą uszkodzić produkt. Również ostre przedmioty, wystające guziki, nity, breloczki i klucze mogą spowodować uszkodzenia materiału siedziska, lub nieodwracalne wgniecenia.
7. Meble ogrodowe posiadające ostre krawędzie i szklane blaty powinny być zabezpieczone przed dziećmi
8. Meble ogrodowe nie mogą służyć jako zabawka dla dzieci.
9. Jeśli meble ogrodowe stoją nie używane, należy zapewnić im opakowanie np. folię która chroni je przed (np. słońcą, wodą, morskim powietrzem, piaskiem, pyłem, słońcem). Najlepszym rozwiązaniem to schowanie do suchego pomieszczenia.
10. Meble ogrodowe można podnosić, chwytając wyłącznie za stałe elementy.
11. Podczas demontażu: wszystkie śruby i trzpienie mocujące ponownie umieścić na swoich miejscach i wszystkie elementy potrzebne do zmontowania przechowywać w jednym miejscu

Życzymy udanych zakupów